

日産自動車(株)

種別	車名・型式	車台型式 打刻様式による	2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		備考
			始番号	終番号	始番号	終番号	始番号	終番号	始番号	終番号	始番号	終番号	
乗用	ニッサンTA-B15	B15	021825~022960	022961~023537	008661~041492	101614~116304	116305~119517	共通の一連番号					
	UA-FB15	FB15	800102~801106 379629~396738 802050~819888	801107~801797 396739~410743 819889~829806	100001~100021 100101~101613	200001~200020	200021~200022						
	TA-FNB15	FNB15	033103~037395	037396~040755	008661~041492	101614~116304	116305~119517						
乗用	CBA-B30	B30	000001~000086	000001~000086	008661~041492	101614~116304	116305~119517	共通の一連番号					
	DBA-B30	B30	000101~008660	000101~008660	100001~100021	200001~200020	200101~208513						
	CBA-NB30	NB30	000001~000040	000001~000040	008661~041492	101614~116304	116305~119517						
乗用	DBA-NB30	NB30	000101~001501	000101~001501	100001~100005	200001~200012	200101~201237	共通の一連番号					
	DBA-C11	C11	000001~022877	000001~022877	100101~100323	100324~102786	102787~103373						
	DBA-C11	C11	000001~022877	000001~022877	100101~100323	200001~200012	200101~201237						
乗用	DBA-NC11	NC11	000001~102845	000001~102845	091951~091951	091952~124566	141450~172192	共通の一連番号					
	DBA-NC11	NC11	000001~102845	000001~102845	090001~091951	140001~141449	980001~980303						
	DBA-NC11	NC11	000001~102845	000001~102845	090001~091951	140001~141449	190001~190036						
乗用	DBA-SC11	SC11	000001~009556	000001~009556	009557~040735	061335~082460	097970~117695	共通の一連番号					
	DBA-SC11	SC11	000001~009556	000001~009556	060001~061334	097001~097969	990001~990167						
	DBA-SC11	SC11	000001~009556	000001~009556	060001~061334	097001~097969	130001~130018						
乗用	DBA-SNC11	SNC11	000001~100994	000001~100994	100995~105127	110132~113421	120099~123094	共通の一連番号					
	DBA-SNC11	SNC11	000001~100994	000001~100994	110001~110131	120001~120098	135001~135005						
	DBA-SNC11	SNC11	000001~100994	000001~100994	110001~110131	120001~120098	135001~135005						